


## 4.1 Proceso de montaje y desmontaje de rodamientos de rueda de 1ª Generación

Para obtener un rendimiento, durabilidad y estabilidad máximos, te presentamos los consejos básicos de montaje de rodamientos de rueda.

### / Proceso de desmontaje del rodamiento:

1. Extraiga el rodamiento de la magueta de dirección.
2. Coloque el buje en la prensa hidráulica.
3. Retire el clip de fijación.



### /Proceso de montaje del rodamiento:



1. Asegúrese de la correcta elección y alineación de las herramientas.



2. Tras desmontar el rodamiento, limpie la mangueta de dirección.



3. Los rodamientos deben desempaquetarse directamente antes de su montaje. Si se trata de un rodamiento con ABS, para comprobarlo utilice siempre una tarjeta de detección de ABS magnético.



4. Para la instalación del rodamiento es necesaria una prensa hidráulica que facilite la distribución. Ésta debe aplicarse en el aro exterior del rodamiento; nunca en los elementos rodantes.



5. Una vez montado, retire las herramientas y compruebe que el rodamiento gira suavemente.